

GoPro HD Hero Firmware Update (ab 01.01.054)

ACHTUNG: Dieses Update ist ausschließlich für die **HD HERO mit 1080p** geeignet!

Vorbereitung der HD HERO:

1. Nimm die Kamera aus dem Gehäuse und schalte sie ein.
2. Wähle im SET-Menü den Auflösungsmodus r1, r2, r3 oder r5. Bei einem erfolgreichen Update schaltet die Kamera automatisch in den r4-Modus.
3. **WICHTIG:** Stelle sicher, dass der Kamera-Akku vollständig geladen ist. Wird das Update z.B. aufgrund eines leeren Akkus abgebrochen ist die Kamera u.U. irreparabel.
4. Schalte die Kamera aus.

Herunterladen des Firmware Updates auf die SD-Karte:

1. Lade die „firmware.zip“ auf Deinen Computer herunter.
2. Entpacke das Verzeichnis und speichere die Datei „firmware.bin“ – benenne diese Datei auf KEINEN Fall um.
3. Schliesse die HD HERO Kamera mit eingelegter SD-Karte mittels des USB-Kabels an Deinen Computer an, schalte die Kamera ein und wähle die oberste Verzeichnisebene der SD-Karte im „Explorer“ bzw. „Finder“ des Computers.
4. Kopiere die Datei „firmware.bin“ in das Hauptverzeichnis (oberste Ebene)
5. Schalte die Kamera aus und beende die USB Verbindung.

Installation der Firmware:

1. Halte bei ausgeschalteter Kamera den Auslöse-Knopf (oben auf der Kamera)

WICHTIG: Halte den Auslöse-Knopf während des gesamten Updates unbedingt gedrückt. Erst nach dem Ausschalten der Kamera am Ende des Updatevorgangs darf dieser losgelassen werden.

1. Schalte bei gedrücktem Auslöse-Knopf die Kamera über den Power/Mode-Kopf auf der Vorderseite ein
 2. Halte den Auslöse-Knopf weiterhin gedrückt und drücke den Power/Mode-Kopf dreimal.
- Im Display der Kamera erscheint „UP“ und die rote LED blinkt für ca 5-10 Sekunden – im Anschluss schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Herzlichen Glückwunsch, das Update wurde installiert und die Kamera hat die neuen Basiseinstellungen und Funktionen übernommen.

WICHTIG: Sollte die „UP“-Anzeige bzw. die blinkende LED bereits nach 1-2 Sekunden erlöschen, so starte erneut bei Nr.1 dieses Abschnitts.

3. Nach erfolgreicher Installation entferne die Datei „firmware.bin“ von der SD Karte.

Bei Fragen rufe uns an: www.camforpro.com 05 11 - 4 49 82 05 oder schicke eine mail an info@camforpro.com